



FAGPROFIL

for den proffe



BAC EFFEKTIV TOALETTMODUL

MONTERINGSBESKRIVELSE

BAC Effektiv toalettmoduler er utviklet for raskere og enklere installasjon av opphengs sisterner. BAC Effektiv har tre forskjellige moduler som passer de fleste behov.



1. Mål dybde og høyde på toaletttrammen.
2. Kutt toalettmodulen etter målene med en skarp kniv eller sag.
3. Mål og lag hull til trykknapp, toalett feste og avløp.
4. Toalettmodulen limes direkte til toaletttrammen med BAC monteringslim eller tilsvarende MS lim med en stripe på minimum 5mm på hele toaletttrammen og på vegg der toalettmodulen treffer. Vær nøye med at monteringslimet har god kontakt med både toaletttrammen og toalettmodulen. Om ønskelig kan også BAC selvborrende skruer med festeskiver benyttes til montering for ekstra sikkerhet.
5. Forsterkning bør lages ved at treffpunktet mellom tverrstag og porselenet på toalettskålen skjæres ut minimum 2x2 cm og sparkles igjen med flislim. Ps! Treffpunktet kan variere med toalettype og ramme.
6. La kassen tørke 24 timer før du starter med montering av fliser.

VIKTIG!

På grunn av mange forskjellige typer fliser og opphengs sisterner er det opp til kunden selv og vurdere konstruksjonen.

Lykke til!

Besøk gjerne vår hjemmeside for å se ytterligere produkter

www.fagprofil.no

DURI FAGPROFIL AS

Brobekkveien 80, bygg 3 - 0582 Oslo

tlf. +47 24 13 13 50 | faks. +47 24 13 13 51

ordrekontor@fagprofil.no | www.fagprofil.no


FAGPROFIL
for den proffe