

UniTak GRP Trappeneese Installasjonsveiledning



Substrater

UniTak GRP trappeneese kan installeres på ethvert underlag av betong, stål, tre eller netting. Vi anbefaler å feste det til det eksisterende substratet ved bruk av vårt utvalg av skruer og bolter, og også å lime produktet til underlaget ved bruk av våre MS polyurethan lim. Dette kan være svært fordelaktig hvis den mekaniske festingen svekkes eller svikter.

Påføringsforhold

Pass på at overflaten er ren, tørr og helt fri for løst materiale før tilpassing. Når limet påføres, skal omgivelsestemperaturen være minst 5 °C. Hvis det eksisterende substratet er skadet, kan det være nødvendig å reparere det slik at overflaten blir jevn og produktet ligger flatt.

Spesifikasjon

UniTak GRP trappeneese kan kuttes til nøyaktig de dimensjonene du trenger, og festepunkter kan bores og forsenkes før produktet kommer til deg. For ytterligere trimming anbefaler vi bruk av en stikksag, helst med et wolfram-karbid-blad.

Installasjon

Kontakt oss for spesifikke råd om riktige festepunkter. Hvis du velger å gjøre dette selv, uten å motta forborede hull, anbefaler vi at du bruker det først borede dekket som mal, slik at du sikrer at det blir likt når du borer resten av hullene. Alle produktene kan brukes umiddelbart, med mindre det brukes lim. Da anbefaler vi at det går 12-24 timer før overflaten utsettes for trafikk. Når du påfører MS lim, bør du legge en stripe langs kanten av panelet og en stripe horisontalt tvers over. Legg det deretter umiddelbart på substratet og la limet herde i 1-2 timer før du fester panelet mekanisk. Det finnes en rekke fikseringer tilgjengelig for mange ulike typer substrater.

Betong: Skruer og plugg

Stålplater eller dørkplater: Selvskruende skruer

Tre: Skruer

Netting: Stang og bolter